




QTECH
IP-телефон
QIPP-800PG
Краткое руководство пользователя





Основные функции телефона



- ① Программируемые кнопки
- ② Удержание
- ③ Перевод
- ④ Конференция
- ⑤ Клавиши навигации + ОК
- ⑥ Контакты
- ⑦ История
- ⑧ Блок цифровых клавиш
- ⑨ Голосовая почта
- ⑩ Статус
- ⑪ Повторный набор
- ⑫ Громкая связь
- ⑬ Переключение страниц
- ⑭ Клавиши линий
- ⑮ Уменьшение громкости
- ⑯ Без звука
- ⑰ Увеличение громкости
- ⑱ Гарнитура


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ИЛИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

- 1) Используйте кнопку "Громкая связь"  для включения/выключения громкой связи.
- 2) Используйте кнопку "Гарнитура"  для использования гарнитуры если она уже подключена.

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- 1) Снимите трубку/гарнитуру с рычага или нажмите кнопку "Громкой связи" или клавишу линии (включает громкую связь).
- 2) Будет слышен гудок и лампочка соответствующей линии загорится зеленым.
- 3) Если Вы хотите, выберите другую клавишу линии (альтернативный SIP-аккаунт).
- 4) Наберите номер телефона.
- 5) Нажмите кнопку Вызов или нажмите клавишу "#".

ПОВТОРНЫЙ НАБОР

- 1) Снимите трубку.
- 2) Нажмите кнопку Вызов или нажмите клавишу "Повторный Набор" .

Примечание: Повторный набор будет выполнен с того SIP-аккаунта, с которого был совершен последний вызов.

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

Один входящий вызов:

- 1) Примите вызов, сняв трубку/гарнитуру с рычага или нажав кнопку громкая связь или кнопку линии соответствующего аккаунта.



Несколько входящих вызовов:

- 1) Когда вызов находится в режиме ожидания, то следующая доступная линия загорится красным.
- 2) Примите входящий вызов нажатием соответствующей кнопки линии.
- 3) Текущий вызов будет переведен в режим удержания.
- 4) Переключайтесь между вызовами с помощью кнопки линии.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

Завершите вызов нажатием клавиши завершения вызова или повесьте трубку.



УДЕРЖАНИЕ/ВОЗВРАТ К ВЫЗОВУ

- 1) Удержать: Поставьте вызов на "удержание" нажатием кнопки "Удержание" .
- 2) Возврат: Чтобы вернуться к вызову, нажмите кнопку "Удержание"  еще раз или соответствующую контекстно зависимую кнопку внизу экрана.



ПЕРЕВОД ВЫЗОВА

Если вы приняли вызов и желаете передать этот вызов другому абоненту.

Слепой перевод (без разговора с человеком, на которого осуществляется перевод):


- 1) Нажмите кнопку "перевод"  (при этом активный вызов ставится на удержание)
- 2) Наберите номер и нажмите кнопку перевода  для завершения перевода активного вызова.


Консультативный перевод (перевод осуществляется после разговора с человеком на которого осуществляется перевод):

- 1) Нажмите кнопку "перевод"  (при этом активный вызов ставится на удержание)
- 2) Наберите номер человека, на которого собираетесь осуществить перевод вызова
- 3) После того, как вызов будет отвечен, нажмите кнопку перевода вызова .

3-Х СТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Создание вызова для начала конференции:

Если Вы уже ведете разговор и желаете подключить к нему третью сторону в режиме трехсторонней конференции, нажмите кнопку "конференция"  для вывода экрана набора конференции.

- 1) Наберите номер третьей стороны, затем нажмите клавишу вызова в нижней части экрана.
- 2) Когда соединение с третьей стороной будет установлено, нажмите клавишу Конференции  для создания трёхсторонней конференции.

Завершение конференции:

Конференция будет завершена для всех трех сторон если тот, кто начал конференцию, повесит трубку и нажмет клавишу завершения вызова.


СООБЩЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Мигающий красный MWI (индикатор новых сообщений) указывает на то, что имеется сообщение, находящееся в режиме ожидания.

- 1) Нажмите кнопку "Голосовая почта" для того, чтобы извлечь сообщение.
- 2) Нажмите соответствующую кнопку ЛИНИЯ для извлечения сообщений того или иного аккаунта.

УДАЛИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК



- 1) Нажмите кнопку "Без звука" для того, чтобы включить/отключить микрофон.
- 2) Значок "Звук отключен"  указывает на то, что микрофон выключен.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Используйте клавиши изменения громкости для регулировки громкости звонка, когда телефон находится в режиме ожидания.

Нажмите клавиши увеличения или уменьшения громкости во время активного вызова для регулировки громкости вызова.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

С помощью кнопки "Меню" войдите в экранное меню телефона и пункте "Функции-> Переадресация" укажите линию, тип переадресации, номер переадресации и статус. Затем нажмите ОК.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ

Вы можете использовать веб интерфейс телефона для настройки программируемых кнопок.

Также вы можете выполнить настройку непосредственно с клавиатуры телефона. Для этого нажмите любую кнопку, которая еще не настроена, выберите тип и значение, а затем нажмите кнопку ОК.